



Softcare Lasisuoja

Softcare Lasisuoja on fluorotelomeeripohjainen suoja hiekkapuhalletulle ja happokäsitellylle lasille. Se antaa tehokkaan suojan likaantumista vastaan. Käytä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa ja riittävää hengityssuojainta käyttäen. Käyttöohje: Levitetään kuivalle, puhtaalle pölyttömälle pinnalle airless-tyyppisellä ruiskulla. Annetaan kuivua 20 minuuttia ennen paikalleen asettamista tai pakkaamista. Lopullisen tehon suoja saavuttaa huoneenlämmössä noin kahdessa tunnissa. SEKOITA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ. Softcare® Lasisuoja ei muuta pinnan väriä eikä tuntua. Säilytys: Hyvin tuuletetussa paikassa, lämmön lähteistä erillään. Käyttölämpötilat +10°C–+25°C.

Älä käytä keinovalle tai muoville.

EAN 10 L: 6416977715450

EAN 5 L: 6416977715443

Tilaukset:

<https://www.softcare.fi/uusi-tilauslomake/>

TAI

info@www.softcare.fi

<https://www.softcare.fi/tuote/softcare-lasisuoja/>